ALUMI ASAGAO

มีความปลอดภัยสูงเหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง ผลิตจากอะลูมิเนียมและ FRP มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

อุปกรณ์



ชื่อ	รหัส	จำนวน	น้ำหนัก (kg)
1. กรอบซ้าย	ALA1LSN	N	10.7
2. กรอบขวา	ALA2RSN	N	10.7
3. ตัวล็อคแผ่น (บน)	ALA318A	N	4.6
4. ตัวล็อคแผ่น (ล่าง)	ALA418M	N	5.0
5. ตัวล็อคแผ่น	ALA518B	N	1.8
6. ตัวกันโยก	ALA618A	N×2	2.1
7. ตัวค้ำกรอบ	ALA7NS	(N+1)×2	2.9
8. แผ่นค้ำ FRP	ALA1AS	N×6	5.0
น้ำหนักรวมต่อ N ช่อง			(72.8×N)+5.8

1. กรอบซ้าย - ALA1SN



2. กรอบขวา - ALA2RSN



3. ตัวล็อคแผ่น (บน)



รหัส	ขนาด	ยาว A	น้ำหนัก (kg)
ALA318A	1,829	1,999	4.6
ALA315A	1,524	1,752	3.9
ALA312A	1,219	1,527	3.2
ALA309A	914	1,334	2.5
ALA306A	610	1,189	1.8

4. ตัวล็อคแผ่น (ล่าง)



รหัส	ขนาด	ยาว A	น้ำหนัก (kg)
ALA418M	1,829	1,999	5.0
ALA415M	1,524	1,752	4.1
ALA412M	1,219	1,527	3.2
ALA409M	914	1,334	2.2
ALA406M	610	1,189	1.4

5. ตัวล็อคแผ่น



รหัส	ขนาด	ยาว A	น้ำหนัก (kg)
ALA518B	1,829	1,999	1.8
ALA515B	1,524	1,752	1.5
ALA512B	1,219	1,527	1.3
ALA509B	914	1,334	1.0
ALA506B	610	1,189	0.8

6. ตัวกันโยก

รหัส	ขนาด	ยาว A	น้ำหนัก (kg)
ALA618A	1,829	1,999	2.1
ALA615A	1,524	1,752	1.9
ALA612A	1,219	1,527	1.7
ALA609A	914	1,334	1.6
ALA606A	610	1,189	1.4

7. ตัวค้ำกรอบ - ALA7NS



8. แผ่น FRP - ALAF1AS



อุปกรณ์เสริม : ตัวค้ำกรอบ - ALAS1



ALUMI ASAGAO

อุปกรณ์ส่วนมุม



ชื่อ	รหัส	จำนวน	น้ำหนัก (kg)
ตัวค้ำเสริม	ALA7TN	2	3.0

ชื่อ	รหัส	จำนวน	น้ำหนัก (kg)
1. กรอบข้างด้านซ้าย	ALAC1LMN	1	9.5
2. กรอบข้างด้านขวา	ALAC2RMN	1	9.5
3. กรอบกลาง	ALAC3SN	1	19.1
4. กรอบบน	ALAC4N	2	2.3
5. ตัวกันโยก A	ALAC5A	2	1.7
6. ตัวกันโยก B	ALAC6A	2	1.9
7. ตัวค้ำเสา	ALAC7N	2	9.5
8. แผ่น FRP ใหญ่	ALAF21S	2	3.0
9. แผ่น FRP กลาง	ALAF22S	2	5.0
10. แผ่น FRP เล็ก	ALAF23S	2	8.0
น้ำหนักรวมต่อ 1 ชุด			100.9

1. กรอบข้างด้านซ้าย - ALAC1LMN



2. กรอบข้างด้านขวา - ALAC2RMN



3. กรอบกลาง - ALAC3SN



4. กรอบบน - ALAC4N



5. ตัวกันโยก A - ALAC5A



6. ตัวกันโยก B - ALAC6A



7. ตัวค้ำเสา - ALAC7N



8. แผ่น FRP เล็ก - ALAF21S



9. แผ่น FRP กลาง - ALAF22S



10. แผ่น FRP ใหญ่ - ALAF23S



อุปกรณ์เสริม : ตัวค้ำเสริม - ALA7TN



ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์

1. ติดตั้งตัวค้ำกรอบเข้ากับขาตั้งนั่งร้านทั้งด้านบนและด้านล่าง



2. ติดตั้งกรอบซ้ายและกรอบขวาเป็น 1 ชุด

2.1 การติดตั้งท่อสไลด์รูพินล็อคมีขนาด 1.7 mm ใช้พินล็อคการสไลด์



2.2 ติดตั้งเชือกเข้ากับกรอบ



3. ติดตั้งกรอบซ้ายและกรอบขวา

3.1 ติดตั้งเชือกระหว่างขาตั้งนั่งร้านแล้กรอบซ้ายและกรอบขวา 2 ชุด

3.2 ติดตั้งกรอบซ้ายที่ปลายของตัวค้ำกรอบ



3.3 สไลด์ท่อแนวทแยงลงมาด้านล่างเพื่อล็อคเข้ากับตัวค้ำกรอบอีกตัว

3.4 ติดตั้งท่อแนวทแยงเข้ากับตัวค้ำกรอบด้านล่าง



**ผูกเชือกที่ติดตั้งอยู่กับกรอบ
เข้ากับขาตั้งนั่งร้าน

4. ติดตั้งตัวล็อคแผ่น (ล่าง)



5. ติดตั้งกันโยกเข้ากับกรอบซ้ายขวา 1 ชุด ใช้ 2 ตัว



**ติดตั้งจากด้านใดก็ได้แล้วแต่
ความเหมาะสม

6. ติดตั้งตัวล็อคแผ่น (บน)



7. ติดตั้งแผ่น FRP

นำส่วนปลายของแผ่น FRP ใส่เข้ากับกรอบ
แล้วนำปลายแผ่น FRP วางทับกันไปเรื่อย



การติดตั้งแผ่น FRP ทำตาม 1 - 3 ดังภาพที่แสดงอยู่ด้านบน

**เมื่อได้ 600 ช่องให้นำกรอบบนด้านใด
ด้านหนึ่งออกแล้วติดตั้งแผ่น FRP

8. การติดตั้งตัวล็อคแผ่น



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หันฝั่งทางล็อครูปสามเหลี่ยมลงในช่อง
แผ่น FRP ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

การติดตั้งตัวล็อคแผ่นต้องหันส่วนที่เป็นล็อคเข้าหาแผ่น FRP
แล้วทำการล็อคด้วยพินล็อค

9. วิธีกางออกต้องค่อยๆหย่อนเชือกที่ติดตั้งไว้กับกรอบซ้ายและกรอบขวาลงอย่างช้าๆ



10. วิธีการติดตั้งพินล็อค



11. เชือกที่ติดตั้งอยู่กับกรอบซ้ายกรอบขวา ให้นำไปผูกติดกับขาตั้งนั่งร้านด้านล่าง

ALUMI ASAGAO

ขั้นตอนการประกอบอุปกรณ์ส่วนมุม

1. ติดตั้งตัวค้ำกรอบเข้ากับขาตั้งนั่งร้าน



2. ติดตั้งกรอบกลาง

2.1 การติดตั้งท่อสไลด์รูพินล็อคมีขนาด 1.7 mm ใช้พินล็อคการสไลด์



2.2 ติดตั้งเชือกเข้ากับกรอบกลาง



3. ติดตั้งกรอบกลาง

3.1 การติดตั้งเชือกระหว่างกรอบกลางและขาตั้งนั่งร้าน



3.2 ติดตั้งตัวล็อคของตัวค้ำกรอบ

4. ติดตั้งตัวค้ำกรอบข้าง



5. ติดตั้งกันโยก A และ B

5.1 นำกันโยก A มาติดตั้งเข้ากับด้านบนของกรอบกลางและกรอบข้าง
5.2 นำกันโยก B มาติดตั้งตรงกลางของกันโยก A



6. ติดตั้งแผ่น FRP

6.1 นำแผ่น FRP มาติดตั้งโดยเรียงจากเล็ก กลาง ใหญ่ ตามลำดับ โดยไม่ซ้อนทับกัน



7. ติดตั้งตัวล็อคแผ่นด้านบน

7.1 นำตัวล็อคแผ่นมาติดตั้งที่ปลายของกรอบกลางและกรอบข้าง



8. การกางแผ่นส่วนมุม

7.1 ทำการหย่อนเชือกที่ติดตั้งกับกรอบกลางลงก่อน
7.2 ค่อยๆหย่อนเชือกด้านล่างลงช้าๆ เพื่อทำการกางแผ่นออก



9. หลังจากที่กางออกแล้วให้ทำการล็อค
10. เชือกที่ติดตั้งอยู่ให้นำไปผูกกับขาตั้งนั่งร้าน

ข้อควรปฏิบัติ

ตัวค้ำกรอบกับกรอบซ้ายและขวาสามารถใช้ร่วมกับสินค้าตัวอื่นได้





1. หมุนตัวน็อตพินล็อคกับตัวให้ขนานกัน



3. ดันตัวล็อคเข้ากับน็อตพินล็อคแล้วขันน็อตตัวเข้า



2. หมุนตัวน็อตลงด้านล่างแล้วดันฝังน็อตล็อคเข้ากับกรอบ

4. ใช้ประแตขันน็อตให้แน่น